

デスクスレーダー「クイック」使い方説明書

※10-520 <ピンク>, 10-521 <グレー> 共通説明書

この「使い方説明書」は、大切に保管してください

① 糸を、[糸かけ]の底にセットします。

太い糸の場合 (20番、ボタンつけ糸、絹糸など)

注意!

太い糸は、底まで入りにくいので、**[糸かけ]の底に押し付けながら、糸をスライドさせて入れる。**

<注意> 糸が底まで入っていないと、手順③の際、糸が針穴に通りません

<拡大図>

Point! ここを越えるように!

糸 × (糸が底まで入っていない状態)
糸 ○ (糸が底まで入っている状態)

★ デスクスレーダー「クイック」には…糸が浮かないように、**[糸押さえ]**が付いています

② [針入れ]に針をセットします。

針先が上

針は、軽く落とすように

Point! / 糸端は短めに(凹みにかかる位置)

凹み

③ 糸を軽く押さえながら、ボタンを押します。

糸を軽く押さえる

ボタン

ゆっくり押す

<注意> ボタンを素早く押すと糸が通りきらないことがあります

凹み

④ 針を上へ引き上げます。

糸は離しておく

真上へ

⑤ 針と糸を一緒につかみ、本体から引き抜きます。

一緒につかむ

糸が通らない場合は、再度①～⑤の操作をくり返します。

⑥ [糸切り]で、糸を必要な長さにカットします。

[糸切り]

Q & A 故障かな?と思ったら... **Check** 対応している針か、また糸の太さが合っているかを確認してください

針に糸が通らない	手順①の際、糸が[糸かけ]の底まで入っているかを確認してください。(太い糸は注意!)
ボタンがスムーズに押せない	無理に押さずに、針をもう一度セットし直すか、対応している針かを確認してください。
連続して糸が通りにくくなった	針や糸をセットしていない状態でボタンを空押しし、リセットしてください。
糸を本体から外す際、軽く本体に引っかかった状態となる(手順⑤)	特に太い番手の糸は、引っかかりを感じる場合があります。もう片方の手で本体を押さえ、引き抜いてください。

対応針 針穴の形状にご注意ください

○ **使用できる針 <クロバー商品> 例**

- 縫い針全種(絆・金耳針・双鳩・研磨あげ)【*ふとん針は除く】
- パッチワーク針(No.7/No.8/No.9)
- ピーシング針(長・中・短)
- キルティング針(No.8/No.9/No.12)
- アップリケ針(No.10/No.12)

※ダ円形の針穴でも、メーカーにより使用できない針もあります。対応しているクロバーの縫い針をおすすめします。

✕ **使用できない針 <クロバー商品> 例**

- 刺しゅう針 / キルトつけ針 / とじ針
- ビーズ針 / セルフ針 / その他手芸針など

丸い針穴 **長い針穴** **セルフ針**

ダ円形の針穴

太さ: 0.46 mm ~ 0.89 mm

針と適応糸の関係表 **△ 対応していない針や糸を使用すると、故障・破損の原因になります。**

	針		適応糸		
	太さ(mm)	クロバーの針の種類	木綿糸	ポリエステル糸	絹糸
厚地用	0.89	絆 メリケン針 No.4 メリケン針 No.5 厚地用ぬい針各種	20~30番	ボタンつけ糸	16号 (絹糸)
	0.84	金耳針 大きくけ(長) 大きくけ/中くけ(長) 溝大きくけ 中ちやぼ/小ちやぼ			
普通地用	0.76	絆・双鳩 メリケン針 No.6 / (長) No.6 金耳針 もめんえりしめ(がすえりしめ)	30~50番	手ぬい糸	9号
	0.76~0.71	絆 普通地用ぬい針各種			
	0.71	絆・双鳩 メリケン針 No.7 / (長) No.7 金耳針 がすくけ(三ノ五) 三ノ四/三ノ三 三ノ二(もめんぬい) / 小もめん			
薄地用	0.64	絆・双鳩 メリケン針 No.8 / (長) No.8 金耳針 やや薄地用ぬい針各種 つむぎえりしめ / つむぎくけ	50~60番	手ぬい糸	9号
	0.56	絆・双鳩 メリケン針 No.9 / (長) No.9 金耳針 薄地用ぬい針各種			
		金耳針 つむぎぬい / きぬえりしめ きぬくけ(四ノ五) / 四ノ四			
		金耳針・研磨あげ 四ノ三半 / 四ノ三 / 四ノ二 四ノ一			
0.51	絆 超薄地用ぬい針 金耳針 きぬぬい	60~80番	手ぬい糸(細口)	8~9号 絹しつけ糸	

*糸は針の本寸に合ったものを使用してください。

キルト針	0.71~0.53	パッチワーク針(No.7/No.8/No.9) ピーシング針(長・中・短) キルティング針(No.8/No.9/No.12)	キルト糸	絹糸
			40~50番	8~9号/絹しつけ糸
0.46	アップリケ針(No.10/No.12)	木綿糸・ポリエステル糸	絹糸	
		50~80番 / 手ぬい糸(細口)	60~100番	

※樹脂加工された張りのある糸は、通りにくいことがあります。

- △ 使用上の注意**
- 操作中は、針先に注意してください。
 - 対応していない針や糸を使用すると、故障・破損の原因になります。
 - 強い力でボタンを押さないでください。故障の原因になります。
 - 落下などの衝撃により、破損や本体に隙間が出て故障することがありますので、ご注意ください。
 - 針入れの底にホコリやゴミがたまると、糸が通りにくくなりますので、エアダスターなどで取り除いてください。
 - 針穴に糸を通す際、糸に無理な力がかかり、傷むことがあります。その場合は、糸の傷んだ部分をカットしてご使用ください。

⑤ 本商品や使い方の説明書を無断で複製し配布することを禁じます。 ▼商品に不都合な点がございましたら、クロバー(株)「お客様係」までお問合せください。

クロバー株式会社
〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5
「お客様係」TEL.(06)6978-2277