


部品名称



この商品には
パーツ A... 3個
パーツ B... 3個
が入っています


型紙を切って
ご使用ください




作り方

型紙は、台紙の表面にあります

1. 型紙に合わせて布地を切り、端から4~5mm内側を一周なみ縫いし、針を表に出します。布地の裏側の中心にパーツAを裏向きに置きます。




2. 糸を引き絞ってパーツAを布地で包み、糸がゆるまないように玉止めをして、糸を切ります。



3. パーツBの足部分を表側に持ち上げて起こします。

(※ 指で起こしにくい時は、目打等をお使いください)




4. パーツAの裏面中央に、パーツBをのせます。パーツBの突起を、2つ同時に音が鳴るまで奥に押し込み、セットします。

Point!

はめ込む前に、布地や足の方向を確認してください。

一度はめ込んだパーツをはずしてやり直すと、使用中にはずれやすくなります。



5. 足部分にヘアゴムを通し、結びとできあがりです。




注意

作品を、髪にとめたり、髪からはずす際は、パーツA・Bの両方を持ってください。パーツAだけを持ってゴムを引っ張るとパーツがはずれてしまう場合があります。

はずし方

布地の方向などを間違っってパーツをはめ込んでしまった場合は、パーツをはずして再度やり直してください。

パーツBの下に、目打を差し込み、先端で持ち上げてはずします。



使用上の注意

- 本体は高温により変形しますので、アイロンなどのご使用はお避けください。
- 本体は柔軟な樹脂でできていますので、爪などの硬いものによって傷つくことがあります。
- 過度の力が本体に加わると破損・変形の原因となりますので、厚地や硬い布地のご使用はお避けください。
- 洗濯・ドライクリーニングはお避けください。
- 保管する際は、高温になるところや直射日光の当たる場所をお避けください。

58-654 ヘアゴム用〈サークル 40〉3個入

051402