




【はじめに】

作り始める前に生地「地直し」をします。
詳しくは、PDF「ソーイングをはじめる前に
～布の準備～」をご覧ください。

サイズを変えたら
お弁当包みや
テーブルクロスも
作れますよ！

【作り方】

①生地を 50×38cm にカットします。



出来上がりサイズ 約 34×46cm

<用具>

24-413 水性チャコペン<青・太>
<https://clover.co.jp/products/24413>

25-053 方眼定規 30cm
<https://clover.co.jp/products/25053>

36-191 布切はさみ「ブラック」24cm
<https://clover.co.jp/products/36191>

36-395 糸切はさみ
<https://clover.co.jp/products/36395>

22-735 シルク待針<耐熱>
<https://clover.co.jp/products/22735>

21-241 カーブ目打
<https://clover.co.jp/products/21241>

ミシン、アイロン、アイロン台

あったら便利

25-057 アイロン定規
<https://clover.co.jp/products/25057>


<材料>

・生地 50×38cm


・ミシン糸




②四方をアイロンで1cmの三つ折りにします。




③三つ折りを広げて、下図のようにしるしをつけて、不要部分をカットします。(4カ所とも)




④外側の折り目を折り、さらに半分に折ります。



⑤図の部分にミシンをかけます。始めと終わりは返し縫いします。



⑥不要なぬいしろをカットし、二つ目の折り目を折り返してととのえます。(4カ所とも)



⑦折り目の端から0.2cmくらいのところを1周ミシンをかけて出来上がりです。

