

ひも用プラナスかんを使ったエコバッグの折りたたみアイデア



＜材料・用具＞



- ・バッグの内巻きテープ
(エコバッグを作った残りを使用)

生成 (26-413) <https://clover.co.jp/products/26413>
ベージュ (26-414) <https://clover.co.jp/products/26414>
黒 (26-415) <https://clover.co.jp/products/26415>



- ・26-404
ひも用プラナスかん
<https://clover.co.jp/products/26404>




- ・57-655
コロコロオープナー
<https://clover.co.jp/products/57655>


- ・メジャー
- ・ミシン、ミシン糸

【作り方】


① 2ページ目の【畳み方】を参考に
エコバッグを畳み、メジャーで外周を
測ります。



③ テープを二つ折り (1/2 幅) にし、
コロコロオープナーで折りぐせを
つけます。



⑥ 片方にひも用プラナスかんのリング部を
通して縫います。反対側には何も通さず
同様に縫います。




② バッグの内巻きテープを①で測った外周+4cm の長さ
にカットし、両端をヒートカットで処理します。


(内巻きテープの長さ目安) レジ袋型エコバッグ (M) …20cm
レジ袋型エコバッグ (L) …21cm
コンビニ弁当用エコバッグ…18cm

※使用する生地によって外周が変わりますのでご注意ください。


④ テープの端から
約 2mm 内側に
ミシンをかけます。



⑤ テープの両端 2cm のところで
折りぐせをつけます。



⑦ ひも用プラナスかんを
取り付けた側から
5cm のところと
エコバッグの入れ口
の中央を図のよう
に縫い合わせたら
完成です。



【畳み方】

