

はじめに

- ・作り方説明書をあらかじめよく読んで作り始めてください。
- ・パーツは一度に切り離さず、使用するパーツごとに切り取ってください。
- ・パーツは破れやすいので丁寧に切り取ってください。
- ・作り方説明書の山折り、谷折りの指示に従ってしっかり折りグセをつけてから組み立ててください。
- ・パーツに両面テープを貼る際は「両面テープ貼り位置」の線の中に丁寧に貼ってください。

内容物

- ・台紙（スタジオ：1枚 / 小物用：5枚（シート A～E））

組み立てに必要な道具

- ・両面テープ（5～12mm 幅程度）★クロバー両面テープ〈6mm〉（58-506）、〈12mm〉（58-512）がおすすめです。
※両面テープの代わりに木工用接着剤でも作れます、組み立てに時間が掛かります。
- ・はさみ（両面テープの長さを調整する際に使用します。）

あると便利なもの

- ・ピンセット（小さいパーツをつかむ際にあると便利です。）
- ・カッティングマット（製作する際にマットを敷いて組み立てるとテーブルの保護にもなるのでおすすめです。）

ガイド線

山折り線



谷折り線



※パーツ自体にこの線は入っていません。
説明書をよく見て折ってください。

両面テープ貼り位置


貼り番号

※枠内に合わせて両面テープを貼ります。


※同じ番号同士を貼り番号順に貼り合わせてください。

※まとめて貼ると番号が分からなくなりますので、ご注意ください。

※クオリティを上げるポイント 紙の断面に印刷面と似た色を塗ると仕上がりが綺麗になります。

てんがい
天蓋を作る


1. 「天蓋」をシートから切り抜き、山折り・谷折りに合わせて畳み、うら面に折り返し、貼り番号「1」を貼ります。




2. 図のように合わせて畳んだ状態で、
左右のノリシロを貼ります。

3. ストップバーを起こして前部のカーテンが図のように
膨らめば「天蓋」の完成です。

左右のカーテンを作る



1.「左カーテン 1」を図のようすに折り、内側のノリシロの貼り番号「3」に「左カーテン 2」を貼ります。




2.「左カーテン 1」の中央のノリシロを穴に通してから貼り番号「4」に貼り、上下のノリシロは山折りして「左カーテン 2」に貼ります。
(右側も同じように作ってください。)

完成

暖炉を作つてスタジオに貼る

「暖炉」を図のようすに折り、何回かしつかり折りグセを付けてます。※折りグセを付けることでスタジオの壁が反りにくくなります。

次にスタジオ左側の壁の貼り番号「7」と床の貼り番号「8」に貼ります。
側面のツメは壁の穴に差し込んでください。




天蓋とカーテンをスタジオに貼る

2.「カーテン」を貼る前に下図のように何回かざらして潰し、折りグセを付けてください。


※折りグセを付けることでスタジオの壁が反りにくくなります。

クセが付いたら、左右ともスタジオの壁の貼り番号「10」と「11」に貼ります。



3. 次に「カーテン」のツメを図のようすに曲げてスタジオの穴に差し込み固定します。


1.「天蓋」を図のようすにスタジオの貼り番号「9」に貼ります。




4. 最後に左右のスタジオのツメを床の穴に差し込み固定します。

小物を作る


●オットマン




●鳥籠スタンド




●ハンガーラック



●クッション




ソファーを作る



小物の取り付け


1. 形を整えたのち、それぞれの場所に貼ってください。




2. 「ソファ」や「オットマン」などを配置して推しのキャラを飾ってお楽しみください。

※四角い「額縁」の絵柄は差し替え可能です。
お気に入りの画像を以下の寸法にして横から差し込む、又は貼ってください。
「額縁 A」・タテ 35mmx ヨコ 28mm+ α (差し込み時)
「額縁 B」・タテ 26mmx ヨコ 37mm+ α (差し込み時)


収納の仕方




1. 配置しているパートを外し、それぞれの差し込みなどを外して平らにします。
次に「暖炉」の側面を外します。



2. 「天蓋」のストッパーを戻して置み、
次に左右のカーテンを外して置みます。
その後で左右の床を上に置みます。



3. 中央の床を置み、間に平らにしたパートを収納したのち左右の壁を閉じます。



4. フックを図のようにして収納完了です。
外箱に入れて保管してください。



注意

●小さいパートなど誤飲の恐れがありますので、小さなお子様やペットの手の届かないところで作業、保管してください。●本来の用途以外には使用しないでください。●紙の断面や先端が尖った部品などは、思わぬ事故の恐れがありますので取扱いにはご注意ください。●パートが折れたり破れたりすると、組み立てられない可能性がありますのでご注意ください。●火気のあるところでの組み立て、保管は避けてください。火事の原因になることがあります。●完成後、無理な方向に曲げたり負荷を掛けると、破損の原因となりますのでご注意ください。●紙製のため、重いものを載せると変形・破損する恐れがありますのでご注意ください。●水に濡れないようご注意ください。●高温多湿・直射日光を避けて保管してください。●保管する際は、変色や変形を防ぐため、折り畳んだ状態で外箱に入れてください。

▼商品に不適合な点がございましたら、クロバー(株)
「お客様係」までお問合せください。

【発売元】 **クロバー株式会社**
〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5
「お客様係」 TEL. (06) 6978-2277

【製造元】 **株式会社 紙宇宙**
〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-14
飯田橋KSビル2F

②本商品や作り方説明書を無断で複製し配布することを禁じます。
本商品を二次加工して販売することを禁じます。