



刺しゅう枠 スタンド 使い方説明書

この「使い方説明書」は、大切に保管してください




↑ 動画をCHECK!


セット内容と名称




アームが固い場合は・・・
付属の六角レンチを使って調整
してください



使い方



1 アームを開き、反対側まで大きく
曲げます




2 ベースの突起にアームを差し込んで
回し、しっかり固定します



3 アームをお好みの角度に曲げます



4 クリップの根元のキャップをゆるめ
て外します



5 アームの先端にキャップをはめてから
クリップ本体を奥まで差し込みます

使用できる刺しゅう枠

クローバー商品

■ 刺しゅう枠

<10 cm> (57-520) / <12 cm> (57-522) / <15 cm> (57-525) / <18 cm> (57-528)

■ カラフル刺しゅう枠


10 cm (57-258~260) / 12 cm (57-261~263) / 15 cm (57-264~266)

■ フリーステッチングフープ

<12 cm> (57-406) / <18 cm> (57-407)


■ その他、正円の刺しゅう枠

直径



高さ

8~17 mm



※クリップに挟んだ際、刺しゅう
枠の高さが低くてしっかり固定
できない場合は、布などを挟ん
でご使用ください

実際に使われる刺しゅう枠のサイズをご確認ください。

※対応していない刺しゅう枠を使用すると、故障・破損の原因になりますのでご注意ください




キャップをしっかり締めて固定します



クリップの上に付いているネジをゆるめます




クリップの取手を握って開き、刺しゅう枠を挟みます
※刺しゅう枠の金具部分を避けて挟んでください



刺しゅう枠がクリップ先端に沿うよう手前に引きます

刺しゅうするとき、裏側の布に注意！
刺しゅう枠をクリップで挟んだ際、裏側にある布地を巻き込んで刺しゅうしないようご注意ください

★ 刺しゅう枠へのキズが気になる場合は・・・



クリップと刺しゅう枠の間に、端切れなどの布を挟んでお使いください



クリップの上に付いているネジを締め、刺しゅう枠を固定します
※締めすぎないように注意してください



刺しゅう枠を裏側に向ける場合は、ベースを押さえ、クリップ部を持って回してください
※固い場合は、クリップのキャップを少しゆるめてください

使用上の注意

- 用途以外には使用しないでください。
- お子様の手の届かないところに設置・保管してください。
- 不安定な場所で使用しないでください。特に大きめの刺しゅう枠や、大きな布地を取り付けた場合は、倒れやすいのでご注意ください。
- アームの高さや角度を調節する際は、必ずベースをしっかり押さえてください。
- アーム角度によっては倒れやすくなりますのでご注意ください。
- 本体を組み立てた状態で移動させる場合は、必ずベースとアームを持ってください。
- ネジやキャップは、必要以上に強く締めないでください。
ネジを締めすぎると刺しゅう枠にキズや跡が付く場合がありますのでご注意ください。
- 過度の力を加えたり、落としたり、ぶつけたりしないでください。破損や変形の原因となります。
- 破損・変形した場合、使用を中止してください。
- 直射日光が当たる場所や高温になる場所を避けて設置・保管してください。
- 長期間で使われない場合は、刺しゅう枠を外して保管してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 処分する際は、自治体の指示に従って廃棄してください。

【お手入れ方法】

お手入れの際は、軽く湿らせた布で拭いてください。シンナー・ベンジン・アルコール等の溶剤は使用しないでください。変形、変色、破損の原因になります。

▼商品に不都合な点がございましたら、クロバー(株)「お客様係」までお問合せください。

クロバー株式会社

〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5
「お客様係」TEL. (06) 6978-2277

042602

⑤ 本商品や使い方を説明書を無断で複製し配布することを禁じます。

© 2026 CLOVER